

BLACK SHARK
ULTRA SPI COMPUTER SPEAKER

Contents

English - 01

Deutsch - 06


Italiano - 11

Français - 16


Español - 21

Thank you for purchasing the Black Shark Ultra SP1 Computer Speaker. Please read this manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and order number.

01.INTRODUCTION



① Short press to switch modes; Long press for 3 seconds to turn on/off
② Volume - / Previous
③ Play / Pause
④ Volume + / Next
⑤ Light Button
⑥ USB Port



PACKAGE CONTENTS	Computer Speaker*1 / USB Cable*1 / Manual*1
SYSTEM REQUIREMENTS	Bluetooth 5.0 / USB interface device

02.SPECIFICATIONS

RATED POWER	2 x 5W
FREQUENCY RESPONSE	100Hz-20kHz
SENSITIVITY	80db±3db
IMPEDANCE	4Ω
SPEAKER SIZE	48mm
INPUT	DC 5V /2A
CABLE LENGTH	1.5m / 4.92ft
WEIGHT	713.2g / 1.57 lb
DIMENSIONS	440 x 85 x 87mm / 17.32" x 3.35" x 3.43"

03.GETTING STARTED

Power On: Connect the USB plug to the computer and power on the computer in AUX mode by default.
Power Off: Press and hold the power button to turn off the power.
Bluetooth connection method:
1. Click the power button to switch to Bluetooth mode
2. Searching "Black Shark Ultra SP1" on your device and click connect.
Note: 1. After the device is paired with the speaker successfully, the speaker bluetooth has a memory function, when another device is used, please turn off the bluetooth function of the device that has been paired successfully, and make the pairing connection again.
2. Bluetooth must be turned on in the settings to apply the device detection

function. Devices with bluetooth compatible hardware are required to get full Bluetooth functionality.

04.CONTROL

FUNCTION	OPERATION
Volume -	Click on the "-" button.
Volume +	Click on the "+" button.
Previous	Press and hold the "+" button.
Next	Press and hold the "-" button.
Lighting Control	Click the light button to switch the light color.
Mode Switch	Click the Power button to switch the Bluetooth/AUX mode.
Play/Pause	Click the Play/Pause button.

05.SAFETY INFORMATION

1. Keep the product and packaging materials away from children and young children.
2. Keep the PCB board lines free from water.
3. Avoid any chemical solvents into the product.
4. Keep the product away from candles and other sources of ignition.
5. Avoid water from non-waterproof areas (e.g., the light label of the keyboard).
6. Once water enters the product, it should be tilted immediately so that the water does not flow backward into the PCB board position, and avoid staying inside the product for a long time.
7. Please handle the product carefully and avoid contact with sharp objects.

Avold Hearing Damage



Using the computer speaker at a high volume for a long time may cause permanent hearing loss. To reduce this risk, keep the volume at a safe and comfortable level.



Correctly dispose of this product. This icon indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent the environment or human health from being damaged due to uncontrolled waste disposal, recycle responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.To safely recycle your device, use return and collection systems or contact the retailer from whom you purchase the device.

06.WARRANTY & CUSTOMER SUPPORT

For questions, support, or warranty claims, please contact us through one of the region-specific email addresses given below. Please include your order number and product model number.

US orders: support.us@blackshark.com
EU orders: support.eu@blackshark.com
CA orders: support.ca@blackshark.com
JP orders: support.jp@blackshark.com

For more Information, Please Check On Esportsen.blackshark.com

Manufacturer: Shenzhen MYGT Co.,Ltd.
Address: D3. Tongfuyu Industrial Area, Street Community of Shajing Town, BaoAn, Shenzhen, China
E-mail: support.us@blackshark.com
FCC ID: 2AYJK-SPUCKA



FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.
FCC ID: 2YJK-SPUCKA

Vielen Dank, dass Sie sich für die Black Shark Ultra SP1 Computer Lautsprecher entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es für eine spätere Verwendung auf. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit Ihrer Produktmodellnummer und der Bestellnummer an unser Support-Team.

01.EINFÜHRUNG



① Kurzes Drücken des Betriebsartenschalters/langes Drücken von 3 Sekunden zum Ein- und Ausschalten


② Lautstärke - / Zurück

③ Wiedergabe/Pause

④ Lautstärke + / Weiter

⑤ Licht-Taste

⑥ USB-Anschluss



PAKETINHALT	Computer-Lautsprecher*1 / USB-Kabel*1 / Handbuch*1
SYSTEMAN FORDERUNGEN	Bluetooth 5.0 / Gerät mit USB-Schnittstelle

02.TECHNISCHE DATEN

NENNLEISTUNG	2 x 5W
FREQUENZGANG DES KOPFHÖRERS	100Hz-20kHz
KOPFHÖRER-EMPFINDLICHKEIT	80db±3db
IMPEDANZ DES KOPFHÖRERS	4Ω
DURCHMESSER DES TREIBERS	48mm
EINGABE	DC 5V /2A
KABEL LÄNGE	1.5m
GEWICHT	713.2g
ABMESSUNGEN	440 x 85 x 87mm

03.ANFANGEN ZU BENUTZEN

Einschalten: Schließen Sie den USB-Stecker an den Computer an und schalten Sie den Computer standardmäßig im AUX-Modus ein.
Ausschalten: Halten Sie die Netztaste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
Bluetooth-Verbindungsmethode:
1. Klicken Sie auf die Einschalttaste, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln.
2. Suchen Sie auf Ihrem Gerät nach "Black Shark Ultra SP1" und klicken Sie auf Verbinden.
Hinweis: 1. nachdem das Gerät erfolgreich mit dem Lautsprecher gepaart wurde, hat der Bluetooth-Lautsprecher eine Speicherfunktion, wenn ein anderes Gerät verwendet wird, schalten Sie bitte die Bluetooth-Funktion des Geräts aus, das erfolgreich gepaart wurde, und stellen Sie die Paarungsverbindung erneut her.
2. Bluetooth muss in den Einstellungen aktiviert sein, um die

Geräteerkennungsfunktion anzuwenden. Geräte mit Bluetooth-kompatibler Hardware sind erforderlich, um die volle Bluetooth-Funktionalität zu erhalten.

04.KONTROLLE

FUNKTION	BEDIENUNG
LAUTSTÄRKE -	Klicken Sie auf die Schaltfläche " -".
LAUTSTÄRKE +	Klicken Sie auf die " +"-Schaltfläche.
ZURÜCK	Drücken und halten Sie die Taste " + ".
NÄCHSTER	Drücken Sie die Taste " -" und halten Sie sie gedrückt.
BELEUCHTUNGSS TEUERUNG	Klicken Sie auf die Lichttaste, um die Lichtfarbe zu wechseln.
MODUSSCHALTER	Klicken Sie auf die Power-Taste, um den Bluetooth/ AUX-Modus umzuschalten.
WIEDERGABE/PAUSE	Klicken Sie auf die Schaltfläche Wiedergabe/Pause.

05.SICHERHEITSINFORMATIONEN

1. Halten Sie das Produkt und das Verpackungsmaterial von Kindern und Kleinkindern fern.
2. Halten Sie die Platinenleitungen frei von Wasser.
3. Vermeiden Sie, dass chemische Lösungsmittel in das Produkt gelangen.
4. Halten Sie das Produkt von Kerzen und anderen Zündquellen fern.
5. Vermeiden Sie Wasser aus nicht wasserdichten Bereichen (z.B. dem Leuchtschild der Tastatur).
6. Wenn Wasser in das Gerät eingedrungen ist, sollte es sofort gekippt werden, damit das Wasser nicht in die Leiterplattenposition zurückfließt, und es sollte vermieden werden, dass es längere Zeit im Inneren des Geräts verbleibt.
7. Bitte behandeln Sie das Gerät vorsichtig und vermeiden Sie den Kontakt mit

scharfen Gegenständen.



Wenn Sie den Computerlautsprecher über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke verwenden, kann dies zu einem dauerhaften Hörverlust führen. Um dieses Risiko zu verringern, halten Sie die Lautstärke auf einem sicheren und angenehmen Niveau.



Entsorgen Sie dieses Produkt ordnungsgemäß. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um zu verhindern, dass die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung geschädigt wird, sollten Sie Ihr Gerät verantwortungsvoll recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.Um Ihr Gerät sicher zu recyceln, nutzen Sie Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

06.GARANTIE & KUNDENBETREUUNG

Für Fragen, Support oder Garantieansprüche kontaktieren Sie uns bitte über eine der unten angegebenen regionalen E-Mail-Adressen. Bitte geben Sie Ihre Bestellnummer und die Modellnummer des Produkts an.

US-Bestellungen: support.us@blackshark.com
EU-Bestellungen: support.eu@blackshark.com
CA-Bestellungen: support.ca@blackshark.com
JP-Bestellungen: support.jp@blackshark.com

Für Weitere Informationen, Besuchen Sie Bitte Esportsen.black shark.com


Hersteller: Shenzhen MYGT Co.,Ltd.
Adresse: D3. Tongfuyu Industriegebiet, Straßengemeinschaft der Stadt Shajing, BaoAn, Shenzhen, China
E-Mail: support.us@blackshark.com
FCC ID: 2AYJK-SPUCKA

RoHS
Mode In China



Grazie per aver acquistato le Black Shark Ultra SP1 Altoparlante per computer. Leggi attentamente questo manuale e conservalo per un eventuale utilizzo futuro. Se hai bisogno di aiuto, contatta il nostro servizio di clienti comunicando il numero di prodotto e il numero dell'ordine.

01.INTRODUZIONE



① Premere brevemente l'interruttore di modalità/premere a lungo per 3 secondi per accendere/spegnere il dispositivo.


② Volume - / Precedente

③ Riproduzione / Pausa

④ Volume + / Avanti

⑤ Pulsante luce

⑥ Porta USB



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	Altoparlante per Computer*1 / Cavo USB*1 / Manuale*1
REQUISITI DI SISTEMA	Bluetooth 5.0 / Dispositivo di interfaccia USB

02.SPECIFICHE

POTENZA N OMINALE	2 x 5W
RISPOSTA IN FREQUENZA DELLE CUFFIE	100Hz-20kHz
SENSIBILITÀ CUFFIA	80db±3db
IMPEDENZA CUFFIE	4Ω
DIAMETRO DRIVER	48mm
INGRESSO	DC 5V /2A
LUNGHEZZA DEL CAVO	1.5m
PESO	713.2g
DIMENSIONI	440 x 85 x 87mm

03.INIZIARE A USARE

Accensione: collegare la spina USB al computer e accendere il computer in modalità AUX per impostazione predefinita.
Spegnimento: tenere premuto il pulsante di accensione per spegnere il computer.

Metodo di connessione Bluetooth:
1. Fare clic sul pulsante di accensione per passare alla modalità Bluetooth
2. Cercare "Black Shark Ultra SP1" sul dispositivo e fare clic su Connetti.

Nota: 1. Dopo che il dispositivo è stato accoppiato con successo all'altoparlante, il bluetooth dell'altoparlante ha una funzione di memoria; quando si utilizza un altro dispositivo, si prega di spegnere la funzione bluetooth del dispositivo che è

stato accoppiato con successo e di effettuare nuovamente la connessione di accoppiamento.
2. Per applicare la funzione di rilevamento del dispositivo, il Bluetooth deve essere attivato nelle impostazioni. Per ottenere la piena funzionalità del Bluetooth sono necessari dispositivi con hardware compatibile con il Bluetooth.

04.CONTROLLO

Funzione	Funzionamento
Volume -	Fare clic sul pulsante "-".
Volume +	Fare clic sul pulsante "+".
Precedente	Tenere premuto il pulsante "+".
Avanti	Tenere premuto il pulsante "-".
Controllo dell' illuminazione	Fare clic sul pulsante della luce per cambiare il colore della luce.
Interruttore di modalità	Fare clic sul pulsante di accensione per passare alla modalità Bluetooth/AUX.
Riproduzione/ Pausa	Fare clic sul pulsante Riproduzione/Pausa.

05.INFORMAZIONI DI SICUREZZA

1. Tenere il prodotto e i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini e dei ragazzi.
2. Tenere le linee della scheda PCB al riparo dall'acqua.
3. Evitare l'ingresso di solventi chimici nel prodotto.
4. Tenere il prodotto lontano da candele e altre fonti di accensione.

5. Evitare l'ingresso di acqua in aree non impermeabili (ad esempio, l'etichetta luminosa della tastiera).
6. Una volta che l'acqua entra nel prodotto, è necessario inclinarlo immediatamente in modo che l'acqua non fluisca all'indietro nella posizione della scheda PCB ed evitare di rimanere all'interno del prodotto per lungo tempo.
7. Maneggiare il prodotto con cura ed evitare il contatto con oggetti appuntiti.



L'uso prolungato dell'altoparlante del computer ad alto volume può causare la perdita permanente dell'udito. Per ridurre questo rischio, mantenere il volume a un livello sicuro e confortevole.



Smaltire correttamente il prodotto. Questa icona indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare che l'ambiente o la salute umana vengano danneggiati da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.Per riciclare in modo sicuro il dispositivo, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il dispositivo.

06.GARANZIA E ASSISTENZA CLIENTI

Per domande, assistenza o richieste di garanzia, contattateci tramite uno degli indirizzi e-mail specifici per ogni regione indicati di seguito. Si prega di includere il numero d'ordine e il numero di modello del prodotto.

Ordini USA: support.us@blackshark.com
Ordini UE: support.eu@blackshark.com
Ordini CA: support.ca@blackshark.com
Ordini JP: support.jp@blackshark.com

Per Ulteriori Informazioni, Con-sultare Il Sito Esportsen.black shark.com.


Produttore: Shenzhen MYGT Co.,Ltd.
Indirizzo: D3. Tongfuyu Industrial Area, Street Community of Shajing Town, BaoAn, Shenzhen, China
E-mail: support.us@blackshark.com
FCC ID: 2AYJK-SPUCKA

RoHS
Mode In China



Merci d'avoir acheté les Haut-parleur d'ordinateur Black Shark Ultra SP1. Veuillez lire ce manuel attentivement et le garder pour le consulter ultérieurement. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre équipe d'assistance avec le numéro du modèle de votre produit ainsi que le numéro de commande.

01.INTRODUCTION



① appuyer brièvement sur le commutateur de mode/appuyer longuement pendant 3 secondes pour allumer/éteindre l'appareil


② Volume - / Précédent

③ Lecture / Pause

④ Volume + / Suivant

⑤ Bouton d'éclairage

⑥ Port USB



CONTENU DE L'EMBALLAGE	Haut-parleur d'ordinateur*1 / Câble USB*1 / Manuel*1
EXIGENCES DU SYSTÈME	Bluetooth 5.0 / Interface USB

02.FICHE TECHNIQUE

PUISSANCE NOMINALE	2 x 5W
RÉPONSE EN FRÉQUENCE DU CASQUE	100Hz-20kHz
SENSIBILITÉ DU CASQUE	80db±3db
IMPÉDANCE DU CASQUE	4Ω
DIAMÈTRE DU PILOTE	48mm
ENTRÉE	DC 5V /2A
LONGUEUR DU CÂBLE	1.5m
POIDS	713.2g
DIMENSIONS	440 x 85 x 87mm

03.MISE EN ROUTE

Mise sous tension : connectez la prise USB à l'ordinateur et mettez l'ordinateur sous tension en mode AUX par défaut.
Mise hors tension : appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour mettre l'ordinateur hors tension.

Méthode de connexion Bluetooth :
1. Cliquez sur le bouton d'alimentation pour passer en mode Bluetooth
2. Recherchez "Black Shark Ultra SP1" sur votre appareil et cliquez sur connecter.

Note : 1. après que l'appareil ait été apparié avec succès avec le haut-parleur, le haut-parleur bluetooth a une fonction de mémoire, lorsqu'un autre appareil est

utilisé, veuillez éteindre la fonction bluetooth de l'appareil qui a été apparié avec succès, et refaire la connexion d'appairage.
2. Bluetooth doit être activé dans les paramètres pour appliquer la fonction de détection des appareils. Les appareils dotés d'un matériel compatible Bluetooth sont nécessaires pour obtenir une fonctionnalité Bluetooth complète.

04.CONTRÔLE

Fonction	Fonctionnement
Volume -	Cliquer sur le bouton " - "
Volume +	Cliquez sur le bouton " + "
Précédent	Appuyez sur le bouton " + " et maintenez-le enfoncé
Suivant	Appuyez sur le bouton " - " et maintenez-le enfoncé
Contrôle de l'éclairage	Cliquez sur le bouton d'éclairage pour changer la couleur de la lumière
Changement de mode	Cliquez sur le bouton d'alimentation pour basculer en mode Bluetooth/AUX
Lecture/Pause	Cliquez sur le bouton Lecture/Pause

05.INFORMATION DE SÉCURITÉ

1. Tenir le produit et les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et des jeunes enfants.
2. Maintenir les lignes de la carte de circuit imprimé à l'abri de l'eau.
3. Éviter d'introduire des solvants chimiques dans le produit.
4. Tenir le produit à l'écart des bougies et autres sources d'inflammation.

5. Évitez que de l'eau ne pénètre dans les zones non étanches (par exemple, l'étiquette lumineuse du clavier).
6. Une fois que de l'eau a pénétré dans le produit, il convient de l'incliner immédiatement afin que l'eau ne s'écoule pas vers l'arrière dans la position de la carte de circuit imprimé, et d'éviter qu'elle ne reste à l'intérieur du produit pendant une longue période.
7. Manipulez le produit avec précaution et évitez tout contact avec des objets



L'utilisation du haut-parleur de l'ordinateur à un volume élevé pendant une longue période peut entraîner une perte d'audition permanente. Pour réduire ce risque, maintenez le volume à un niveau sûr et confortable.



Éliminez correctement ce produit. Cette icône indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'environnement ou la santé humaine ne soient endommagés par une élimination incontrôlée des déchets, recyclez de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour recycler votre appareil en toute sécurité, utilisez les systèmes de retour et de collecte ou contactez le détaillant auprès duquel vous avez acheté l'appareil.

06.GARANTIE ET ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE

Pour toute question, assistance ou réclamation au titre de la garantie, veuillez nous contacter à l'une des adresses électroniques régionales indiquées ci-dessous. Veuillez indiquer votre numéro de commande et le numéro de modèle du produit.

Commandes aux États-Unis : support.us@blackshark.com
Commandes de l'UE : support.eu@blackshark.com
Commandes CA : support.ca@blackshark.com
Commandes JP : support.jp@blackshark.com

Pour Plus D'informations, Veuillez Consulter Esportsen.black Shark.com

Fabricant : Shenzhen MYGT Co.,Ltd.
Adresse : D3 : D3. Tongfuyu Industrial Area, Street Community of Shajing Town, BaoAn, Shenzhen, Chine
Courriel : support.us@blackshark.com
FCC ID: 2AYJK-SPUCKA


RoHS
Mode In China





Gracias por comprar los Altavoz de Ordenador Black Shark Ultra SP1. Lee este manual con atención y consérvalo para consultarlo en el futuro. Si necesitas cualquier tipo de ayuda, contacta con nuestro equipo de soporte incluyendo el número de modelo de tu producto y el número de pedido.

01.INTRODUCCIÓN



① Pulse brevemente el interruptor de modo o manténgalo pulsado durante 3 segundos para encender o apagar.


② Volumen - / Anterior

③ Reproducir / Pausa

④ Volumen + / Siguiente

⑤ Botón de luz

⑥ Puerto USB



CONTENIDOS DEL PAQUETE	Altavoz de Ordenador*1 / Cable USB*1 / Manuel*1
REQUISITOS DEL SISTEMA	Bluetooth 5.0 / Dispositivo de interfaz USB

02.ESPECIFICACIONES

POTENCIA NOMINAL	2 x 5W
RESPUESTA DE FRECUENCIA DEL AURICULAR	100Hz-20kHz
SENSIBILIDAD DEL AURICULAR	80db±3db
IMPEDANCIA DEL AURICULAR	4Ω
DIÁMETRO DEL CONTROLADOR	48mm
ENTRADA	DC 5V /2A
LONGITUD DEL CABLE	1.5m
PESO	713.2g
DIMENSIONES	440 x 85 x 87mm

03.EMPEZAR A USAR

Encendido: Conecte el enchufe USB al ordenador y encienda el ordenador en modo AUX por defecto.
Apagado: Mantén pulsado el botón de encendido para apagarlo.

Método de conexión Bluetooth:
1. Pulsa el botón de encendido para cambiar al modo Bluetooth
2. 2. Busca "Black Shark Ultra SP1" en tu dispositivo y haz clic en conectar.

Nota: 1. Después de que el dispositivo está emparejado con el altavoz con éxito, el bluetooth del altavoz tiene una función de memoria, cuando se utiliza otro dispositivo, por favor apague la función bluetooth del dispositivo que ha sido

emparejado con éxito, y hacer la conexión de emparejamiento de nuevo.
2. El bluetooth debe estar activado en los ajustes para aplicar la función de detección de dispositivos. Se requieren dispositivos con hardware compatible con bluetooth para obtener la funcionalidad Bluetooth completa.

04.CONTROL

Función	Funcionamiento
Volume -	Pulse el botón " - "
Volume +	Pulse el botón " + "
Anterior	Mantenga pulsado el botón " + "
Siguiente	Mantenga pulsado el botón " - "
Control de iluminación	Pulse el botón de iluminación para cambiar el color de la luz
Cambio de modo	Pulsa el botón de encendido para cambiar el modo Bluetooth/AUX
Reproducir/ Pausa	Haz clic en el botón Reproducir/Pausa.

05.INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

1. Mantenga el producto y los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños y de los niños pequeños.
2. Mantenga las líneas de la placa de circuito impreso libres de agua.
3. Evite la entrada de disolventes químicos en el producto.
4. Mantenga el producto alejado de velas y otras fuentes de ignición.

5. Evite el agua de las zonas no estancas (por ejemplo, la etiqueta luminosa del teclado).
6. Una vez que el agua entre en el producto, debe inclinarse inmediatamente para que el agua no fluya hacia atrás en la posición de la placa de circuito impreso, y evitar que permanezca dentro del producto durante mucho tiempo.
7. Manipule el producto con cuidado y evite el contacto con objetos afilados.



Utilizar el altavoz del ordenador a un volumen alto durante mucho tiempo puede provocar una pérdida de audición permanente. Para reducir este riesgo, mantenga el volumen a un nivel seguro y cómodo.



Elimine correctamente este producto. Este icono indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar que el medio ambiente o la salud humana resulten dañados debido a la eliminación incontrolada de residuos, recicle de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.Para reciclar de forma segura su dispositivo, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el dispositivo.

06.GARANTÍA Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Para preguntas, asistencia o reclamaciones de garantía, póngase en contacto con nosotros a través de una de las direcciones de correo electrónico específicas de cada región que se indican a continuación. Por favor, incluya su número de pedido y el número de modelo del producto.

Pedidos de EE.UU.: support.us@blackshark.com
Pedidos de la UE: support.eu@blackshark.com
Pedidos de CA: support.ca@blackshark.com
Pedidos JP: support.jp@blackshark.com

Para Más Información, Consulta Esportsen.blackshark.com

Fabricante: Shenzhen MYGT Co.,Ltd.
Ltd. Dirección: D3. Tongfuyu Industrial Area, Street Community of Shajing Town, BaoAn, Shenzhen, China
Correo electrónico: support.us@blackshark.com
FCC ID: 2AYJK-SPUCKA

RoHS
Mode In China



EU-Representative : Triskelion Technology SL
Address: Paseo de la Castellana 77, ed wework, 28046, Madrid, Spain
Contact Email: rp.eu@blackshark.com
Contact :Benjamin Ramos Gonzalez +34636144327

UK-Representative : GOAL REACH CONSULTING LTD
OFFICE 1029 3 HARDMAN STREET 10TH FLOOR,
SPINNINGFIELDS MANCHESTER,UK M3 3HF
goalservice@hotmail.com
OST UK 20230329000005

UK ⚠ Keep away from fire. Not suitable for children.
DE ⚠ Von Feuer fernhalten. Nicht für Kinder geeignet.
FR ⚠ Tenir à l'écart du feu. Ne convient pas aux enfants.
IT ⚠ Tenere lontano dal fuoco. Non adatto ai bambini.
ES ⚠ Mantener alejado del fuego. No apto para niños.
NL ⚠ Uit de buurt van vuur houden. Niet geschikt voor kinderen.


BLACK SHARK